

Chassis Quick Manual


机箱快速安装手册 機箱快速安裝手冊
 シャシー快速搭載マニュアル

4480 4U black eATX server chassis


Compatible MB: eATX CEB1.01(12"x10.5")·ATX(12"x9.6")
 MicroATX(9.6"x9.6")·Mini-ITX(6.7"x6.7")




Major Mechanism / 機箱主要結構 / 主なシャシー筐体




HDD & ODD Vibration reduction / HDD & ODD振動減少




Air Filter Shield Quick ASM / ほこりフィルター快速組立



USB wiring harness / USB出線定義圖



Control Panel / 前面板控制介面 / フロントパネル装置



PS2 & Redundant / PS2電源とホットスワップ電源互換性

